



- 安裝使用前，請詳細閱讀本說明書
- 安裝完畢後，請將本說明書交給客戶
- 產品外形以實物為準，示意圖僅供參考
- 公司保留維修時使用最新配件的權力

適用水壓範圍: 1.5kgf/cm²—5kgf/cm²
適用水溫範圍: 4℃—80℃
適用環境溫度: 4℃—50℃
產品重量: 8.1 kg±10%
安裝孔中心距: 127±20mm
配管接頭尺寸: PF1/2

服務類型	店 名	地 址	電 話
和成服務中心	北 基 維 修 中 心	台北市中山區南京東路三段14巷9號5樓	0800-087089
和成物料中心	零 組 件 供 應 中 心	台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101
和成服務中心	桃 園 維 修 零組件中心	桃園市萬壽路三段121號2樓	0800-087089
和成服務中心	竹 苗 維 修 零組件中心	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	0800-087089
和成服務中心	大台中 維 修 零組件中心	台中市西屯區中港路三段38-3號3樓	0800-087089
和成服務中心	彰 投 維 修 零組件中心	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	0800-087089
和成服務中心	雲 嘉 維 修 零組件中心	嘉義縣水上鄉細溪136-20號	0800-087089
和成服務中心	大台南 維 修 零組件中心	台南市南區新樂路24號	0800-087089
和成服務中心	高 屏 維 修 零組件中心	高雄市新興區中正三路129號10樓	0800-087089
和成服務中心	宜花東 維 修 零組件中心	花蓮市國聯四路80號1樓	0800-087089
和成服務中心	金 門 維 修 零組件中心	金門縣金寧鄉枋林村6-6號	08-2324334

The diagram illustrates the four positions of the temperature control knob. The top part shows the knob with two 55° angles marked, corresponding to 'Right Cold (COLD)' and 'Left Hot (HOT)'. The bottom part shows the knob with a 25° angle marked, corresponding to 'Front ON' and 'Back OFF'.

1. 安裝前請先確認水壓在1.5-5kgf/cm²間,並開啟水源清除管路中的雜質。
2. 在進水彎頭PF1/2牙管套上法蘭罩,再將牙部纏上止洩帶,鎖入牆面配管內,旋轉貼緊牆面,另一只彎頭也照此安裝。
3. 將794長接管下端壓入切換本體,把螺絲3鎖緊。將彎管螺帽旋入切換本體鎖緊。將彎管固定座套入伸縮彎管,伸縮彎管下端放入794長接管內,伸縮彎管高度可調節,最低1232mm,最高1622mm。調好高度後鎖緊銅管螺帽及螺絲2,注意:兩處的螺絲2必須鎖在白色墊片的小孔處。將底座套入彎管固定座內。
4. 調整進水彎頭旋轉角度至平齊且孔距與冷熱水進水孔距相同;將兩塊墊片分別塞入冷熱水連接螺帽內,再將其與彎頭鎖緊。
5. 在牆上找出膨脹螺釘位置,距彎頭配管位置約1125mm。**拆下龍頭組後;**以 $\phi 6.35$ 鑽頭在安裝位置鑽孔,深度約37mm。將兩只膨脹螺釘分別打進牆面兩孔,與牆面齊平為止。以兩只自攻螺釘將底座鎖緊於膨脹螺釘內。
6. 將底座蓋套進底座,底座套入彎管固定座內,同時將連接螺帽與彎頭鎖緊。調整彎管固定座位置後,將螺絲1鎖緊。
7. 將墊片放入11"長方蓮蓬頭內,並與PF1/2接頭鎖緊。
8. 將兩塊墊片分別塞入蓮蓬頭軟管兩端螺帽內,

Technical diagram of a shower system installation, showing the side view and the shower head assembly details.

Side View Labels:

- 膨脹螺塞 (Expansion Plug)
- 底座 (Base)
- 目及螺絲 (Screws)
- 底座蓋 (Base Cover)
- 伸縮彎方管 (Expandable Bend Square Pipe)
- PF1/2接頭 (PF1/2 Fitting)
- 貼標示處 (Labeling Area)
- 彎管固定座 (Bend Pipe Mounting Bracket)
- 螺絲1 (Screw 1)
- 螺絲2 (Screw 2)
- O型圈 (O-ring)
- 小蓮蓬頭 (Small Shower Head)
- 銅管螺帽 (Copper Pipe Nut)
- 滑套組 (Sliding Sleeve Assembly)
- 794長接管 (794 Long Connecting Pipe)
- 螺絲3 (Screw 3)
- 切換把手 (Switch Handle)
- 本體 (Main Body)
- 進水彎頭 (Inlet Bend)
- 法蘭圈 (Flange Ring)
- 墊片 (Gasket)
- 連接螺帽 (Connecting Nut)
- 把手 (Handle)
- 噴槍 (Spray Gun)
- 切換本體 (Switch Body)
- 浴缸面A (Bathtub Surface A)
- 最低1232 (Minimum 1232)
- 最高1622 (Maximum 1622)
- 280X180 (Shower Head Size)
- 165 (Shower Head Height)
- 160 (Shower Head Mounting Height)
- 127+20 (Shower Head Mounting Offset)
- 530 (安裝後) (530 (After Installation))
- W.L (Water Level)
- F.L (Finish Level)
- 地面 (Ground)

Shower Head Assembly Details:

- 280X180 (Shower Head Size)
- 165 (Shower Head Height)
- 160 (Shower Head Mounting Height)
- 127+20 (Shower Head Mounting Offset)
- 浴缸面A (Bathtub Surface A)
- 把手 (Handle)
- 噴槍 (Spray Gun)
- 切換本體 (Switch Body)

※A為浴缸安裝後高度，一般為470mm

一端鎖入切換本體的彎管，另一端鎖入小蓮蓬頭，將小蓮蓬頭掛在滑套組上。

將兩塊墊片分別塞入噴槍軟管兩端螺帽內，一端鎖入切換本體下接頭，另一端鎖入噴槍，將噴槍掛在本體左邊。

0. 切換把手在正中的時候為噴槍出水，向右旋轉120度時為小蓮蓬頭出水，再旋轉120度為11"長方蓮蓬頭出水。

1. 安裝完畢後，請操作2--3次，測試在正常作動下，確認其功能是否正常。

水龍頭乃生活中使用相當頻繁之器具，為了確保使用之品質及產品之性能，定期的清潔與保養乃必需之工作。

清潔

清理表面污垢時，請以軟質之抹布，沾上中性清潔劑輕輕擦拭，即可保持產品亮麗之光澤。

1. 安裝前請先確認水壓在1.5-5kgf/cm²之間。
2. 安裝前請先開啟水源，清除管路中之雜物。
3. 拆卸龍頭本體前，請先關閉水源。
4. 卡軸須由和成服務人員維修，請勿自行拆解。
5. 清潔保養時，請勿使用具有腐蝕性之清潔劑清洗，避免以菜瓜布或去污粉刷洗，以免破壞產品表面，影響使用年限。