

汽泡頭墊片正確放置方法:

1. 放置墊片時，應先清理汽泡頭濾網雜質，再將有凹槽的面，面向內部安裝。



↑ 錯誤



↑ 正確

注意事項:

- * 當水壓過低，無法點燃瓦斯熱水器或使用者需求大流量出水時，可以將墊片凹槽部份的皮撕開，增加出水量。



步驟一

拆下汽泡頭
拿出止水皮



步驟二

撕開凹槽的皮



步驟三

撕開後完成圖



步驟四

將止水皮放
置汽泡頭上
· 再把汽泡
頭鎖入龍頭

* 警告:

如果將凹槽的皮撕開將不再具有省水效果，如非必要請勿隨意撕開。