


# HCG

## 安裝說明書




肥皂盤  
BA2680

### 服務中心地址及電話

| 服務中心    | 地址                  | 電話          |
|---------|---------------------|-------------|
| 北基維修中心  | 台北市中山區南京東路三段14巷9號5樓 | 0800-087089 |
| 零組件供應中心 | 台北市中山區龍江路76巷16號1樓   | 02-25068101 |
| 桃園維修中心  | 桃園市桃園區萬壽路三段121號2樓   | 0800-087089 |
| 竹苗維修中心  | 新竹縣湖口鄉中山路一段2號       | 0800-087089 |
| 大台中維修中心 | 台中市西屯區台灣大道4段16巷312號 | 0800-087089 |
| 彰投維修中心  | 彰化縣和美鎮福東路2巷15號      | 0800-087089 |
| 雲嘉維修中心  | 嘉義縣水上鄉粗溪136-20號     | 0800-087089 |
| 大台南維修中心 | 台南市南區新樂路24號         | 0800-087089 |
| 高屏維修中心  | 高雄市新興區中正三路129號10樓   | 0800-087089 |
| 宜花東維修中心 | 花蓮市國聯四路80號1樓        | 0800-087089 |
| 金門維修中心  | 金門縣金寧鄉榜林村6-6號       | 08-2324334  |

201512 version



### 包裝明細表

| NO | 零 配 件 名 稱 | 數 量 |
|----|-----------|-----|
| ①  | 緊固膠套      | 2 個 |
| ②  | 固定板       | 1 個 |
| ③  | 自攻螺絲      | 2 個 |
| ④  | 肥皂盤底座主體   | 1 個 |
| ⑤  | 內六角螺絲     | 1 個 |
| ⑥  | 透明玻璃杯     | 1 個 |
| ⑦  | 六角板手      | 1 支 |

### ！注意事項

- 安裝及使用前請詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。

### 安裝方法

1. 取出本品，在牆上適當位置(由客戶指定)按固定板的2孔距離鑽好安裝孔，放入緊固膠套再鎖緊自攻螺絲。
2. 將肥皂盤架底主體蓋在固定板上方，螺絲孔朝下，再將內六角螺絲由下往上鎖緊。將玻璃盤放置於杯架底座上。安裝完畢後肥皂盤底座主體不應有鬆動現象。

### 保養和清潔

- 正常情狀下，使用浸過中性清潔劑的布，進行清潔。
- 勿用強性清潔劑，特別是鹼性物質。
- 如污漬嚴重，可用低濃度的酸溶液(如醋)，但必須用水沖洗乾淨。