


型號 BA8281S



單掛衣鉤安裝說明書

注意事項

※安裝及使用前，請先詳細閱讀說明書。
※安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。

服務中心地址及電話

服務中心	地址	電話
北基維修中心	台北市中山區南京東路三段14巷9號5樓	0800-087089
零組件供應中心	台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101
桃園維修中心	桃園市萬壽路三段121號2樓	0800-087089
竹苗維修中心	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	0800-087089
大台中維修中心	台中市西屯區中港路三段38-3號3樓	0800-087089
彰投維修中心	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	0800-087089
雲嘉維修中心	嘉義縣水上鄉粗溪136-20號	0800-087089
大台南維修中心	台南市南區新樂路24號	0800-087089
高屏維修中心	高雄市新興區中正三路129號10樓	0800-087089
宜花東維修中心	花蓮市國聯四路80號1樓	0800-087089
金門維修中心	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	08-2324334

包裝明細表

NO	零 配 件 名 稱	數量
01	單掛衣鉤主體	1個
02	自攻螺絲	2個
03	緊固膠套	2個
04	固定板	1個

安裝方法

- 1.取出本品，在牆上適當位置（由客戶定）按固定板的兩孔距離鑽安裝孔，放入緊固膠套再鎖緊自攻螺絲。
- 2.將單掛衣鉤主體蓋在固定板上方，螺絲孔向下，再鎖緊鎖緊螺絲。
- 3.安裝完畢後單掛衣鉤座盤不應有鬆動等現象。

日常清潔、保養

- 正常情況下，使用浸過中性清潔劑的布，進行清潔。
- 勿用強性清潔劑，特別是鹼性物質。
- 如污漬嚴重，可用低濃度的酸溶液（如醋），但必須用水沖洗乾淨。

安裝尺寸圖

