型號 BA5147

長方形置物架

注意事項

·安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書 ·安裝工作完成後,請務必將本說明書 交給客戶。


產品規格

品 名	BA5147
使用環境溫度 °C	4~45
產品重量 Kg±10%	0.46
安裝孔距離 mm	150

認附屬產品

品 名	BA5147
長方形置物架主體	•
長方形置物架內套	•
零件包(墊片、螺釘、 膨脹釘)X3	•


安裝尺寸



務中心地址及電話


服務中心	地址	電話
北基維修中心	台北市中山區南京東路三段14巷9號5樓	0800-087089
零組件工業中心	台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101
維修 株園 零組件	桃園市桃園區萬壽路三段121號2樓	0800-087089
維修 性的 世界	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	0800-087089
維 修 大台中 中心 零組件	台中市西屯區台灣大道4段16巷312號	0800-087089
維修 彰投零組件	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	0800-087089
維修 雲嘉零組件	嘉義縣水上鄉粗溪136-20號	0800-087089
大台南 維修 中心 零組件	台南市南區新樂路24號	0800-087089
維修 高屏零組件	高雄市新興中正三路129號10樓	0800-087089
維 修 宜花東 中心 零組件	花蓮市國聯四路80號1樓	0800-087089
金 門 維 修 中心 零組件	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	08-2324334

安裝說明




1、用戶根據自身 尺寸,調整高 度,調整高度 後,用水平儀 做標記・在牆 面上測量置物 架主體定位孔 尺寸,並以1/4" (直徑6.35mm)


鑽頭在兩圓內鑽孔。



2、取出螺釘包中 膨脹釘並敲入 牆面鑽好的孔中。



3、將墊片套入螺絲中,並把螺絲 穿入置物架主體安裝孔中,再 把置物架主體安裝孔對準牆孔, 用十字螺絲刀將螺絲鎖入膨脹 釘中並鎖緊。



4、將置物架內套按箭頭所指 方向放入主體中,即安裝 完成。

注意事項

- 1.安裝前請先確認管路之位置, 避免鑽孔時破壞管路。
- 2.確認置物架安裝高度後,再打 孔定位,防止會損壞墻面。
- 3.清潔保養時,請勿使用含酸、 菜瓜布及去污粉清洗,以免破 壞產品表面影響使用年限。
- 4.請勿將置物架當扶手使用, 避免發生危險。
- 5.請確認置物架鎖緊後再使用。

2017.01 5147-90