




安裝說明書



雙漱口杯架
BA8278S

服務中心地址及電話


服務中心	地 區	地 址	電 話
台 北	台 北 基 隆	台北市龍江路76巷22號5樓	02-25068101
桃 園	桃 園	桃園市萬壽路3段121號2樓	03-3362074
新 竹	新 竹 苗 栗	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	03-5696826
台 中	台 中	台中市西屯區中港路3段38-3號	04-24528585
彰 化	彰 化 南 投	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	04-7356230
嘉 義	雲 嘉 義	嘉義縣水上鄉粗溪村135之20號	05-2359294
台 南	台 南	台南市新樂路24號	06-2618201
高 雄	高 雄	高雄市中正路129號10樓	07-2616151
屏 東	屏 東	屏東市重慶路82號	08-7334778
台 東	台 東	台東市四川路1段283號	089-325959
花 蓮	宜 蘭 花 蓮	花蓮市林森路401號	038-343118
金 門	金 門	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	082-324334

和成欣業股份有限公司


全省服務中心免付費電話0800087089

！注意事項

- 安裝及使用前請詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。



安裝孔位



鑽直徑6mm-2孔，
深35mm之垂直
孔，埋入緊固膠
套。

包裝明細表

NO	零 配 件 名 稱	數 量
01	雙漱口杯架主體	1個
02	自攻螺絲	2個
03	緊固膠套	2個
04	固定板	1個
05	漱口杯	2個

安裝方法

- 1、取出本品，在牆上適當位置（由客戶定）按固定板的兩孔距離鑽安裝孔，放入緊固膠套再鎖緊自攻螺絲。
- 2、將雙漱口杯架主體蓋在固定板上方，螺絲孔向下，再鎖緊鎖緊螺絲，最後放上漱口杯。
- 3、安裝完畢後雙漱口杯架座盤不應有鬆動等現象。

保養和清潔

- 正常情況下，使用浸過中性清潔劑的布，進行清潔。
- 勿用強性清潔劑，特別是鹼性物質。
- 如污漬嚴重，可用低濃度的酸溶液（如醋），但必須用水沖洗乾淨。