



BF555

BF555A

沐浴蓮蓬頭

LF606A

三通三角凡而(附蓮蓬頭)

安裝使用說明書

注意事項

- 安裝及使用前請先詳細閱讀本說明書。
- 安裝工作完畢後，請務必將本說明書交給客戶。

服務中心地址及電話

服務中心	地址	電話
大台北維修中心	台北市中山區南京東路三段14巷9號5樓	0800-087089
零組件供應中心	台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101
桃園維修中心	桃園市萬壽路三段121號2樓	0800-087089
竹苗維修中心	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	0800-087089
大台中維修中心	台中市西屯區台灣大道四段16巷312號	0800-087089
彰投維修中心	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	0800-087089
雲嘉維修中心	嘉義縣水上鄉粗溪136-20號	0800-087089
大台南維修中心	台南市南區新樂路24號	0800-087089
高屏維修中心	高雄市新興區中正三路129號10樓	0800-087089
宜花東維修中心	花蓮市國聯四路80號1樓	0800-087089
金門維修中心	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	08-2324334

2016.07

606A-90

產品規格

適用水壓範圍：0.5~5kgf/cm² (本體開關)

適用水溫範圍：4°C~80°C


使用環境溫度：4°C~50°C

螺紋種類：PF1/2英吋


標稱口徑：13mm(PF1/2英吋)

BF555(A)本體之安裝

1. 安裝前請先將給水配管內之塵埃、砂等完全流出，清除潔淨後，才可安裝。
2. 在本體PF1/2螺牙纏上止洩帶後鎖入牆壁配管內。
3. 接上軟管及蓮蓬頭。




LF606A安裝圖




LF606A本體之安裝

1. 安裝前請先將給水配管內之塵埃、砂等完全流出，清除潔淨後，才可安裝。
2. 在三通三角凡而PF1/2螺牙附墊片接上三角凡而。
3. 接上軟管及蓮蓬頭。




BF555A安裝圖



蓮蓬頭掛鉤組之安裝

1. 參考下圖尺寸。
2. 取出包裝內貼紙，貼於牆上安裝位置，再以直徑1/4"(6.35mm)鑽頭在兩圓內鑽孔，深度約37mm。
3. 將兩支膨脹釘分別打進牆面兩孔，與牆面齊平為止。
4. 將牆用掛鉤以兩支自攻螺釘鎖進牆面的膨脹釘內。



BF555安裝圖

