

HCG BS 8822 嬰兒安全座椅使用方法及注意事項



適用年齡二歲半和重量
35公斤以下嬰幼兒使用



請不要離開您的視線



請看好您的孩子



請不要用嬰兒座椅玩耍



嚴禁煙火



1. 拉開護欄座椅即可打開

2. 放入嬰兒, 確保嬰兒在座椅內坐穩

3. 使用後請關上護欄

4. 適用年齡二歲半和重量35公斤以下嬰幼兒使用


5. 若發現嬰兒安全座椅有異常, 請勿使用, 將情況告之管理員

服務中心	地址	電話
大台北維修中心	台北市中山區南京東路三段14巷9號5樓	0800-087089
零組件供應中心	台北市中山區龍江路76巷16號1樓	02-25068101
桃園維修中心	桃園市萬壽路三段121號2樓	0800-087089
竹苗維修中心	新竹縣湖口鄉中山路一段2號	0800-087089
大台中維修中心	台中市西屯區台灣大道四段16巷312號	0800-087089
彰投維修中心	彰化縣和美鎮福東路2巷15號	0800-087089
雲嘉維修中心	嘉義縣水上鄉粗溪136-20號	0800-087089
大台南維修中心	台南市南區新樂路24號	0800-087089
高屏維修中心	高雄市新興區中正三路129號10樓	0800-087089
宜花東維修中心	花蓮市國聯四路80號1樓	0800-087089
金門維修中心	金門縣金寧鄉榜林村6-6號	08-2324334

1. 以 $\phi 8$ 鑽頭鑽4孔, 深約38mm

2. 清出孔內之切屑, 打入膨脹螺絲, 使套筒端貼於壁面齊

3. 卸下螺帽和華絲, 將嬰兒安全座椅嵌入螺栓, 應用板手適度鎖緊, 確實檢查是否牢固



(單位:mm) F.L