


## AF985NA 馬桶自動沖水器


### ■安裝示意圖



### ■規格表


|      |                            |
|------|----------------------------|
| 產品名稱 | 馬桶自動沖水器                    |
| 使用電源 | AC110V~AC220V ADAPTOR      |
| 感應距離 | 約 40~80cm 可調整              |
| 確認時間 | 5 秒                        |
| 沖水時間 | 十段沖水時間調整                   |
| 進水管徑 | PT1                        |
| 出水管徑 | 1 1/4"                     |
| 適用水壓 | 1.5 ~ 5Kgf/cm <sup>2</sup> |

### ■使用方法









- 1.使用者進入感應區持續 5 秒鐘則進入確認狀態。
- 2.當使用者離開感應區時則自動沖水清洗馬桶。

### ■使用注意事項



- 1.外殼顯示面板請經常保持乾淨，以免灰塵或汙物附著造成感應不良。
- 2.不可重壓或放置於頂於外殼上。
- 3.勿用水直接噴洗或強酸劑清洗外殼，若有不潔請用濕軟布擦拭，以免電路短路或外殼腐蝕。

### ■安裝方法與注意事項



#### (一) 檢查水源：

- A.清除水管管路內的雜物，以免管路阻塞。
- B.為了確保安全，安裝時請先切斷水源。

#### (二) 止水栓安裝：

- A.將進水牙管穿過進水法蘭罩鎖入牆壁進水管。
- B.將止水栓組與進水牙管螺合。

#### (三) 出水管組安裝

- A.將出水法蘭罩、螺帽、塑膠華司、出水墊片依序穿過出水管。
- B.將出水管插入馬桶進水口之亞比股組，並以工具將亞匹股組螺帽旋緊。(亞比股組不提供)

#### (四) 安裝本體組：

- A.用手將進水管接組之O-RING潤濕。
- B.將進水管接組插入止水栓組。
- C.用手將聯接螺帽與止水栓組螺接。
- D.將本體組與出水管組對正。
- E.用工具將出水管螺帽鎖緊。


#### (五) 安裝距離調整：

- A.止水栓組與進水本體組中心距標準為120mm。
- B.可調整距離為向內縮短10mm，向外加長10mm。

#### (六) 送電及功能測試：

- A.將整流器插入電源插座。
- B.連接電源線與本體接線。
- C.若需調整沖水時間或感應距離時請依照“調整方式”處理。

### ■調整方式



#### (一) 感應距離調整

以小一字起子調整孔內可變電阻，向左旋感應距離縮短，向右旋則感應距離變長，產品出廠時已調整在 50 cm 距離，若非必要請勿任意調整。

| 撥段開關 | 沖水時間  | 沖水參考量 |
|------|-------|-------|
| 0    | 二段式沖水 | 6L/3L |
| 1    | 1.2 秒 | 4.8L  |
| 2    | 1.4 秒 | 4.8L  |
| 3    | 1.6 秒 | 4.8L  |
| 4    | 1.8 秒 | 6.0L  |
| 5    | 2 秒   | 6.0L  |
| 6    | 2.2 秒 | 6.0L  |
| 7    | 4 秒   | 9.0L  |
| 8    | 6 秒   | 9.0L  |
| 9    | 8 秒   | 9.0L  |

※沖水參考水量為水壓在3Kgf/cm<sup>2</sup>時。

※沖水時間及沖水量會因水壓不同而有差異，屬正常現象。


※將撥段開關設定於“0”位置時，將自動執行二段式沖水功能。

#### (二) 沖水時間調整

因安裝場所的水壓及馬桶型式不同，故請參考上表調整適當的沖水時間以達最佳沖水效果。


#### (三) 二段式沖水功能（省水功能）：

當感應時間超過1分鐘時，將執行固定6公升沖水。  
若感應時間未超過1分鐘時，則執行固定3公升沖水。



#### (四) 水量調整

以一字起子調整止水閥上方的流量調節軸，順時鐘旋轉水量變小，逆時針則變大。



#### (五) 清洗過濾網

水質不佳時，濾網容易阻塞致使流量變小，此時可將水源關閉(以一字起子將流量調節軸順時鐘旋轉到底)，再以清水清洗濾網，清洗後再依反程序裝回即可。

### ■異常處理方式

| 狀 況               | 可 能 原 因                                      | 處 理 方 式                                  |
|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| 不沖水<br>(感應時紅燈不亮)  | 1.感應窗不潔<br>2.感應距離太長<br>3.控制電路故障              | 用衛生紙擦拭感應視窗<br>將感應距離調短<br>更換控制電路組         |
| 不沖水<br>(感應時紅燈亮一下) | 1.水開關沒打開<br>2.電磁閥端子鬆脫<br>3.電磁閥故障<br>4.控制電路故障 | 檢查水源開關<br>重新接妥電磁閥端子<br>更換電磁閥組<br>更換控制電路組 |
| 不止水               | 1.電磁閥膜片阻塞<br>2.手動按鈕不良<br>3.控制電路故障            | 清除閥內阻塞物<br>更換手動按鈕<br>更換控制電路組             |
| 水量變小              | 1.進水量太小<br>2.過濾水栓阻塞                          | 請將進水量調大<br>請將過濾水栓內雜質清除                   |

※維修前請先確定故障狀況後，再依編排順序逐項確認。

